

MAX

220 kg

34 stone

485 lbs

GB Check seat is securely fitted before each use.

I Assicuratevi che il sedile sia ben fissato prima di utilizzarlo.

NL Controleer voor elk gebruik dat de toiletbril goed vastzit.

N Sjekk ved hver bruk at monteringen av setet er i orden.

F Vérifier que le siège est correctement installé avant chaque utilisation.

E Compruebe que el asiento esté bien ajustado antes de cada uso.

DK Kontrollér, om sædet sidder fast før hver brug.

FIN Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että istuin on tukevasti kiinni.

D Vor jeder Benutzung sicherstellen, daß Sitz sicher eingebaut ist.

P Verifique se o assento está fixo com segurança sempre que for usado.

S Kontrollera att sätet är ordentligt fastsatt innan det används.

EL Ελέγχατε ώστε το κάθισμα είναι καλά στερεωμένο πριν από κάθη χρήση.



GB To clean use warm soapy water with disinfectant or non-scratch detergent.

I Pulite con acqua tiepida saponata o detergente battericida. Non usate detergenti abrasivi; non pulite da asciutto.

NL Reinig de bril met een warm sopje of met een desinfecterend reinigingsmiddel. Gebruik nooit schuurmiddelen en reinig de bril nooit als deze droog is.

N Rengjør med varmt såpevann eller desinfiserende vaskemiddel. Bruk aldri vaskepulver som riper, og rengjør aldri setet hvis det er tørt.

F Nettoyer à l'eau chaude savonneuse ou avec un détergent contenant un désinfectant. Nejamais se servir de nettoyants abrasifs, ne jamais nettoyer à sec.

E

Para limpiar, utilice aguacaliente con jabón o detergente con desinfectante. Nunca utilice productos de limpieza abrasivos. Nunca limpie mientras esté seco.

DK

Rengøres med varmt sæbevand eller desinficerende rengøringsmiddel. Brug aldrig midler, der ridser. Må aldrig rengøres, mens det er tørt.

FIN

Puhdistukseen käytetään lämmintä saippuavettä tai pesu/desinfiointiainetta. Ei saa käyttää hankausaineita. Ei saa puhdistaa kuivana.

D

Zur Reinigung wird warmes Seifenwasser oder Reiniger mit Desinfektionsmittel benutzt. Niemals Scheuermittel benutzen, niemals im trockenen Zustand reinigen.

P

Para limpar use água morna com detergente ou detergente com desinfectante. Nunca use materiais de limpeza abrasivos e nunca limpe em seco.

S

Använd varmt tvålsvatten eller diskmedel med desinfektionsmedel för rengöring. Använd aldrig repande rengöringsmedel, rengör aldrig när sätet är torrt.

EL


Για να το καθαρίζετε, ναχρησιμοποιείτε ζεστό νερό μεσαπούνι ή απορρυπαντικό μεαπολυμ αντικό. Ποτέ να μην χρησι μοποιείτε λειαντικούς καθαριστήρες, και ποτέ να μην τοκαθαρίζετε όταν είναι στεγνό.

g
**GORDON
ELLIS**

& CO
MANUFACTURERS IN
WOOD AND PLASTIC
ESTABLISHED 1893

SERENITY

Raised Toilet Seat




Prod. No:

64622 64622/AL

64624 64624/AL

64626 64626/AL

64620



Prod. No:

64602 64612

64604 64614

64606 64616

g
**GORDON
ELLIS**
& CO

TRENT LANE
CASTLE DONINGTON
DERBY DE74 2PY
UNITED KINGDOM

TEL: (01332) 810504

Company registered in England: No. 231734 VAT No. GB 428 4666 26

www.gordonellis.com

enquiries@gordonellis.co.uk

INT: + 44 (0) 1332 810504

CE

